Computer MusicMonitor™

Owner's Guide

Guía del usuario

Notice d'utilisation



SÉCURITÉ

Veuillez lire cette notice d'utilisation

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.

⚠ ***AVERTISSEMENT :*** *afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.*

⚠ ***AVERTISSEMENT :*** *protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie, et annuler la garantie.*

⚠ ***AVERTISSEMENT :*** *Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.*

⚠ ***ATTENTION :*** *N'apporter aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.*

⚠ ***ATTENTION :*** *L'alimentation peut chauffer en usage normal. Ne la placez pas sur des surfaces sensibles à la chaleur.*

Remarques :

Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une

Utilisez exclusivement le cordon fourni avec ce produit.

conformément aux réglementations locales. Ne l'incinérez pas.

CE Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent juridiquement. L'attestation complète de www.Bose.com/static/compliance.

Informations de sécurité complémentaires

Vous trouverez des informations complémentaires dans le document intitulé Informations de sécurité importantes (Amérique du Nord uniquement) joint au

©2010 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection

plusieurs des mesures ci-dessous :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur. Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.

Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

***Note** : Toute modification non autorisée de ce produit est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à le mettre en œuvre, ainsi que la garantie.*

classe B du Canada.

Pour référence future

droite) ci-dessous et sur votre carte de garantie.

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____ Revendeur :_____

Nous vous conseillons de conserver votre facture et votre carte de garantie avec cette notice d'utilisation.

INTRODUCTION

Merci !

Merci d'avoir fait l'acquisition d'une paire d'enceintes pour ordinateur Bose® Computer MusicMonitor™.

Avec ces enceintes de grande qualité, vous allez découvrir :

- la précision d'une reproduction totale du son,
- l'impact d'un son aussi vivant que sur scène,
- l'agrément d'utilisation d'enceintes compactes d'une qualité supérieure à celle de la plupart des grosses enceintes,
- la liberté de mouvement qu'offre la télécommande fournie,
- un style anguleux bien adapté à un bureau et dirigeant les sons vers vous,
- la confiance qu'offrent une construction solide et un design élégant,
- l'expérience des technologies exclusives de Bose®.

SOMMAIRE

INTRODUCTION IV

INSTALLATION 2

Vérification du contenu 2

Mise en place des enceintes 3

Branchements 4

UTILISATION 6

Mise en route 6

Réglage du volume 6

ENTRETIEN 8

Entretien de vos enceintes 8

Nettoyage des enceintes 8

Remplacement de la pile de la télécommande 8

DÉPANNAGE 9

CARACTÉRISTIQUES 10

Service client 10

Garantie limitée 10

Caractéristiques techniques 10


INSTALLATION

Vérification du contenu

Lorsque vous déballez le contenu :

- Vérifiez que tous les composants illustrés ci-dessous figurent dans le carton.*

Conservez celui-ci et tous les matériaux d'emballage pour une utilisation ultérieure.



**Si l'un des éléments est manquant ou endommagé, n'utilisez pas vos enceintes. Contactez immédiatement votre revendeur Bose. Vous pouvez également contacter Bose directement (consultez la liste des adresses figurant dans l'emballage).*

***adapté à votre région.*

Mise en place des enceintes

La taille et la forme de ces enceintes facilitent leur positionnement juste à côté de l'ordinateur. Pour obtenir l'effet correct, placez l'enceinte de droite à droite de votre ordinateur, et l'enceinte de gauche à sa gauche. Veillez à les placer à égale distance de l'ordinateur. Vous obtiendrez une parfaite reproduction du son.



⚠ ***ATTENTION :*** *évitez d'insérer un objet quelconque (câble, doigt, crayon, tournevis, etc.) dans l'ouverture latérale des enceintes. Vous pourriez endommager les enceintes, amoindrir leurs performances et invalider la garantie.*

Ne placez pas d'objets devant les enceintes, ils pourraient bloquer le son ou les signaux de la télécommande.

Branchements

Utilisez les câbles fournis et l'adaptateur secteur pour établir les connexions représentées en page 5.

⚠ ***ATTENTION :*** *NE BRANCHEZ PAS le câble d'alimentation à une prise secteur avant d'avoir réalisé toutes les connexions.*

❶ Câble d'enceinte ⊶ : insérez l'extrémité libre dans le connecteur de l'enceinte de droite marqué **To Left Speaker**.


❷ Câble d'entrée audio ⊷ : insérez une extrémité dans le connecteur de l'enceinte de droite marqué **Audio Input.** insérez l'autre extrémité dans le connecteur pour casque ou enceinte (son libellé et son emplacement varient selon les marques) de votre ordinateur.

Remarque *: pour utiliser les enceintes avec une autre source (par exemple un lecteur MP3 ou un lecteur de CD portable), branchez ce connecteur à la fiche de sortie audio (Audio Out) de cet appareil.*

Câble du boîtier d'alimentation ⎓ : insérez l'extrémité libre dans le connecteur de l'enceinte de droite marqué **DC Power**.

❹ Fixez l'adaptateur avant de brancher le boîtier d'alimentation secteur.

❺ Branchez l'alimentation secteur à une prise électrique.



To Left Speaker
DC Power
12V 2A
Audio Input

UTILISATION

Mise en route

Insérez le disque de démonstration fourni dans le lecteur de votre ordinateur, puis mettez-le en lecture. Vous allez découvrir le sens de l'expression « impact sonore » !

Pour mettre les enceintes en service, appuyez sur le bouton de mise sous tension, sur le côté de l'enceinte de droite. Vous pouvez aussi presser le bouton de mise sous tension de la télécommande tout en pointant celle-ci vers l'enceinte de droite. La diode située à l'avant de l'enceinte de droite s'illumine.



Réglage du volume

Appuyez sur les boutons + et –, sur le côté de l'enceinte de droite ou sur la télécommande.

- La diode clignote à chaque pression sur + ou –.
- La diode clignote à plusieurs reprises lorsque le volume est au minimum ou au maximum.

Vérifiez que votre ordinateur est sous tension, que le son n'est pas coupé et que CHACUN de ses réglages de volume est au moins aux $^2/_3$ du maximum et que le son n'est pas coupé.

IMPORTANT : *Un niveau sonore trop faible (moins des $^2/_3$ du maximum) réduit le niveau de sortie et limite le volume des enceintes de façon non naturelle.*

Les réglages de volume les plus courants sur un ordinateur sont les suivants :

- Les boutons externes, qui peuvent agir indépendamment des réglages qui apparaissent à l'écran (exemples A et B ci-dessous).
- Les réglages qui apparaissent à l'écran de l'ordinateur (exemples C, D et E)
- Divers réglages des lecteurs multimédias, comme Media Player (exemple F).

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

F. 

Conseils sur la coupure provisoire du son :

- Si vous utilisez un bouton de votre ordinateur pour couper le son des enceintes, n'oubliez pas de restaurer le son avant d'éteindre les enceintes
- Vous pouvez aussi utiliser la touche de mise sous tension de l'enceinte de droite ou de la télécommande pour éteindre les deux enceintes. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture au volume antérieur.

Conseils d'utilisation de la télécommande :

Dans certaines conditions (éclairage ambiant, objets dans le parcours du signal, soleil direct, etc.), la télécommande peut ne pas fonctionner.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement :

- Pointez la télécommande directement vers l'enceinte de droite, qui contient le récepteur de la télécommande.
- Diminuez le niveau lumineux de la pièce ou éloignez les enceintes de la lumière directe du soleil.
- Vous pouvez aussi vous rapprocher de l'appareil lorsque vous utilisez la télécommande.
- Si le problème persiste, remplacez la pile de la télécommande.

ENTRETIEN

Entretien de vos enceintes


La seule opération de maintenance consiste à changer la pile de la télécommande si nécessaire. Vous pouvez aussi nettoyer les enceintes en cas de besoin.


Nettoyage des enceintes

Nettoyez les enceintes en utilisant uniquement un chiffon doux et sec.

- Veillez à ce qu'aucun liquide ne soit renversé sur les enceintes ou ne pénètre dans les ouvertures.
- N'utilisez pas de produits abrasifs, de liquides ou de produits en vaporisateur sur les enceintes ou leurs grilles.

Remplacement de la pile de la télécommande





DÉPANNAGE

Problème	Solution
Aucun son n'est émis.	• Vérifez que les enceintes sont allumées, comme le confrme la diode en face avant de l'enceinte de droite. • Vérifez que le volume des enceintes n'est pas réglé au minimum. Appuyez sur la touche + de l'enceinte de droite pendant 2 secondes pour monter suffisamment le volume. • Vérifiez que l'ordinateur est sous tension et allumé, que la coupure du son (Mute) est désactivée et que tous les réglages de volume sont à un niveau suffisant. Reportez-vous à la section « Contrôle du volume », page 6. • Vérifez que l'alimentation secteur est bien raccordée à l'enceinte de droite (RIGHT) et à une prise électrique alimentée. • Vérifez que la prise électrique secteur fonctionne. Si vos appareils sont branchés sur une multiprise de protection contre les surtensions, vérifiez que celle-ci est allumée.
Aucun son n'est émis par l'une des enceintes	• Vérifez que le câble des enceintes est correctement branché dans l'enceinte de droite. • Vérifiez que les deux extrémités du câble audio, côté enceinte et côté ordinateur, sont fermement et correctement branchés. • Vérifiez que l'ordinateur est équipé et paramétré pour produire du son en stéréo. S'il est doté d'une sortie mono (un seul canal), vous devez installer un adaptateur mono/stéréo (non fourni) pour obtenir du son sur les deux enceintes.
La télécommande ne contrôle pas les enceintes	• Vérifiez que la pile est correctement installée. Reportez-vous à l'illustration de la page 8. • Reportez-vous à la section « Conseils d'utilisation de la télécommande », page 7.
L'image du moniteur du PC ou du téléviseur présente un effet de moiré	• Éteignez le téléviseur ou le moniteur pendant 15 à 30 minutes, puis remettez-le sous tension. • Éloignez les enceintes du téléviseur ou du moniteur.

CARACTÉRISTIQUES

Service client

Pour toutes informations ou pour obtenir de l'aide afin de résoudre vos éventuels problèmes, contactez votre revendeur agréé Bose®. Vous pouvez également contacter Bose directement (consultez la liste des adresses figurant dans l'emballage).

Garantie limitée

Cet appareil est couvert par une garantie limitée.

Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la *carte d'enregistrement* qui accompagne votre système. Remplissez la section « Informations » de la carte et renvoyez-la par courrier à Bose. Pour vous enregistrer en ligne, visitez la page : www.Bose.com/register. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Transducteurs
Haut-parleurs large bande à blindage magnétique, technologie exclusive de Bose

Signal d'entrée
2,0 Volts RMS maximum

Puissance nominale de l'alimentation

États-Unis/Canada :	100-240V ∿ 50/60 Hz, 600mA
Europe :	100-240V ∿ 50/60 Hz, 600mA
Australie :	100-240V ∿ 50/60 Hz, 600mA
Japon :	100-240V ∿ 50/60 Hz, 600mA
Reste du monde :	100-240V ∿ 50/60 Hz, 600mA

Dimensions des enceintes
12,2 cm x 6,5 cm x 12,3 cm

Poids des enceintes
Enceinte droite : 0,6 kg
Enceinte gauche : 0,5 kg



307625

BOSE®

Better sound through research®

©2010 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM307625 Rev.04